

РЕМОНТНЫЙ ПЛАСТЫРЬ BANDE DE REPARATION

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Герметизирующий пластырь для долговременного устранения протечек, заделки трещин и отверстий в любых материалах, обладающих жесткостью.

- § Устранение протечек в трубах из жестких материалов
- § Упрочнение элементов конструкций.
- § Возможно применение на влажных поверхностях и даже под водой.
- § Эксплуатация возможно через 30 минут после завершения ремонта.

Технические характеристики

Спецификации	Характеристики
Тип	Стеклоткань с покрытием из полиуретановой смолы
Цвет	Белый
Размер	Ширина - 5 см; длина – 1,5 м
Время схватывания пластыря	2 минуты
Время отверждения	30 минут
Выдерживаемая температура	Постоянная температура 125 °C
Выдерживаемое давление	20 бар
Диаметр труб	Под давлением, до 2" (50 x 60) или 50 мм. При большем диаметре использовать второй пластырь. При опорожненных трубах может использоваться для труб большего диаметра, а также для сливных и водосточных труб.
Применение на влажной поверхности	Возможно, и даже для поверхностей, погруженных в воду (максимальная глубина: 1 м)
Совместимость	Вода, морская вода, вода для бассейнов, вода системы отопления, топливо, бензин и дизельное топливо.
Совместимые жесткие материалы	Медь, нержавеющая сталь, сталь, литой чугун, ПВХ, хлорированный ПВХ, стеклоткань, дерево, бетон. Не применяется для полиэтилена, полипропилена, сшитого полиэтилена, многослойных материалов и т.п.
Возможность окрашивания	Да

Применение

Подготовка поверхности

- § При необходимости отключить подачу воды.
- § Обработать абразивным инструментом и очистить ремонтируемый участок.
- § При необходимости заделать эпоксидной мастикой крупные отверстия / трещины.
- § Подготовить контейнер с водой (обычной или соленой) при комнатной температуре.

- § Надеть прилагающиеся перчатки (латекс) или иные пригодные перчатки.
- § Проверить, имеется ли достаточно места для размещения пластыря (30 мм).

Инструкции по применению

- § Открыть алюминиевый пакет (содержимое не подлежит хранению после открытия).
- § Погрузите пластырь в воду на 10 секунд. Сожмите погруженный в воду рулон несколько раз, чтобы улучшить процесс поглощения воды.
- § Быстро размотайте рулон, аккуратно вытягивая его. Не допускайте выступа пластыря более чем на 1 см за пределы ремонтируемого участка. Для труб под давлением необходима укладка не менее 6 слоев пластыря.
- § Разгладить пластырь в направлении размотки для удаления излишка воды и получения гладкой поверхности.
- § Выдержать пластырь в течение 30 минут перед началом эксплуатации.

Расход

Один пластырь для труб диаметром до 2" (50 x 60) или 50 мм под давлением (как минимум, 6 слоев).
Один пластырь для сливных труб или водосточных труб (без давления).

Удаление лишних частей пластыря

Только что нанесенный пластырь можно удалить, используя растворитель (ацетон или спирт).
Отвердевший пластырь может быть удален только механическим способом.

Меры предосторожности при применении

С паспортом безопасности материала можно ознакомиться по адресу www.quickfds.com или по адресу <http://www.geb.fr/fiches.php>.

Хранение

Хранить при температуре в диапазоне от -5 °C до +35 °C.
Срок годности на упаковке относится к невскрытой упаковке при условии ее хранения при 20 °C и нормальной влажности.

Полезные советы

Если невозможно обеспечить работу на трубе без давления, вы можете сначала устранить протечку, используя **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЛЕНТУ**, а затем отремонтировать место протечки, используя **РЕМОНТНЫЙ ПЛАСТЫРЬ**.

Информация, содержащаяся в данном документе, собрана добросовестно, а результаты измерений получены в нашей лаборатории. Учитывая наличие множества материалов, различия в качестве и разнообразии методов работы, мы рекомендуем проводить испытания перед применением продукта в реальных условиях.

Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления в соответствии с развитием продукта и состоянием наших знаний, поэтому перед использованием продукта рекомендуется проверить по адресу <http://www.geb.fr/fiches.php> не появилась ли новая версия документа.



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France
Телефон: +33 (0)1.48.17.99.99 - Факс: +33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

T_RU_BANDE_DE_REPARATION Стр. 2 из 2